

Kompaktowa Zgrzewarka do Blistrów - Stołowa «QUICK-BLISTER»



Przykład „klasycznego”
pakowania w blister
(folia PET, PVC lub PS
wypraska foliowa klejona
do podkładu kartonowego)



Przykład zastosowań
medycznych aluminium/PE



Przykład TYVEK blister - papier
folia do zastosowań
w sterylizacji narzędzi chirurgi-
cznych i innych

OPIS DZIAŁANIA:

Wypraskę blistra wcześniej przygotowanego należy włożyć do formy, wypukłość do dołu, do blistra wkładamy pakowany produkt, na to przygotowany wcześniej kartonik lub Tyvek papier. Operator tylko wsuwa szufladę do zgrzewarki. Zgrzew następuje automatycznie po przez nacisk specjalnie przygotowanej płyty zgrzewania. Po zgrzaniu kartonika i folii operator wysuwa z powrotem formę i wyjmuje gotowy zapakowany produkt. W zależności od produktu można w ten sposób zapakować równoległe kilka przedmiotów.

ZASTOSOWANIE:

- Zgrzewanie klasyczne blister-kartonik
- Zgrzewanie opakowań z produktami przeznaczonymi do sterylizacji (Tyvek-papier) aluminium - PE

Parametry pracy zgrzewarki takie jak: temperatura, czas docisku i jego siła - regulowane

Dane techniczne:	Typ "MINI"	Typ "MAXI"
Obszar zgrzewania:	150 x 250 mm	250 x 350 mm
Max. głębokość blistra:	max. 35 mm	80 mm
Moc zainstalowana:	1,6 kW	2,2 kW
Temperatura płyty:	200° C	200° C
Ciśnienie robocze:	6 bar	6 bar
Zasilanie:	230 V	230 V
Wymiary i wag:	ok. 0,5 x 0,5 m ² 30 kg	ok. 0,6 x 0,6 m ² approx. 50 kg